

POKYNY K VERZII iMOW®

Tu nájdeš všetky informácie o budúcich aktualizáciách funkčného softvéru iMOW®. Rozsah funkcií v stave pri dodaní je opísaný v návode na obsluhu. Tento dokument sa priebežne aktualizuje.

7.9.4

01.2024

Funkcie:

Stav nabitia batérie je teraz možné skontrolovať na robotickej kosačke pomocou tlačidla "Info", keď je pozastavená alebo dokovaná.

Chybové hlásenia sú teraz podrobnejšie oznamované prostredníctvom hlasového výstupu na robotickej kosačke.

Kontrolu signálu kabla možno teraz vykonať v aplikácii MY iMOW® APP. Pomocou tej možnosti je možné zúsiť, či a ktorý vodiaci alebo obvodový drôt má prerušenie.

Nová funkcia pre optimalizáciu okrajov dostupná v aplikácii MY iMOW®. Vďaka tomu je možné zlepšiť vzhľad v blízkosti okraja.

Optimalizácia:

Vylepšená vizualizácia činností iMOW®. Zelená farba znamená jazdu na plochu kosenia a samotné kosenie. Biela farba sa používa pre neproduktívne jazdy (napr. cesty domov).

V prípade poruchy svetelný vzor LED vpriedu a vzadu pulzuje červenou farbou. V prípade poruchových stavov, ktoré je potrebné potvrdiť na samotnej robotickej kosačke, je prostredníctvom LED diód zvýraznené aj "tlačidlo uzamknutia".

Hlasový výstup bol optimalizovaný.

Citlivosť dažďového senzora bola znížená, aby sa zabránilo príliš rýchlemu zrušeniu procesu kosenia.

6.6.8

01.2024

Funkcie:

Hlasový výstup kosačky pre výber chybových hlásení.

Opravy:

Všeobecná optimalizácia konektivity vrátane prepínania medzi wifi a mobilnou sieťou.

Náhodný výskyt chyby signálu vodiča po nočnom reštarte bol opravený.

Vyriešená nekonečná slučka počas samotestu kosačky.

Časový posun v histórii udalostí bol opravený.

Funkciu "Spustiť kosenie na kosačke" je možné v aplikácii znova zapnúť alebo vypnúť.

6.4.11

06.2023

Funkcie:

Rozšírenie štandardov mobilného rádia používaných na optimalizáciu konektivity.

Opravy:

Podmienky resetovania pre hlásenie o teplote batérie boli optimalizované.

Počas nočného reštartu sa chybne objavila správa o tlačidle zastavenia. Táto chyba bola opravená.

V zriedkavých prípadoch sa iMOW® zastavil na
okraji. Tejto chybe sa zabráni zmenou
postupnosti programu.